



CONTAINER-MODUL TAUSCHEN

Achtung: Vor Containerentnahme, bitte Feststellbremse am Fahrzeug ziehen!

Vor der Entnahme des Containers die Anlegerampen an das Fahrzeug anlegen.

Anschließend den Taster am Container gedrückt halten und den Keyfob an das RFID-Symbol in der Griffmulde des Containers halten.

Die Container-Sicherung ist nun entriegelt und der Container kann vom Fahrzeug gerollt werden.



AKKU TAUSCHEN

Bitte zunächst den Safe öffnen.

Anschließend die zu öffnende Akkuhalterung über die dort befindliche Schlaufe (links/rechts) öffnen.

An der jeweiligen Schlaufe ziehen, bis ein „Klicken“ zu hören ist.

Nun kann die Abdeckung des Akkus geöffnet und der Akku nach oben ziehend vorsichtig entnommen werden.

Anschließend wird der neue Akku (Greenpack lesbar) wieder in das Akkufach gegeben.



NOCH FRAGEN?

Besuch uns online oder schau in der ausführlichen Bedienungsanleitung nach. Diese findest du im Safe.

Dein ONO Team

ONO

KURZANLEITUNG



onomotion.com

WILLKOMMEN!




KEYFOB

Der Keyfob ist dein persönlicher Schlüssel zum Fahrzeug.

Hiermit kannst du die ONO starten, die Türen des Container Moduls öffnen und diesen entriegeln, um ihn vom Fahrzeug zu nehmen.

MACH'S DIR BEQUEM




SATTEL

Stell dir die Sattelhöhe so ein, dass du angenehm fahren kannst.

SPIEGEL

Den Rückspiegel so positionieren, dass du den Verkehr stets im Auge hast.

SO BEDIENST DU DIE ONO



ANFAHREN


1. Mit Keyfob auf dem RFID Reader (10) anmelden.

2. Bremshebel (2 oder 5) ziehen, dabei Anfahrhilfe (3) betätigen.

Das Fahrzeug fährt nun an. Es wird schneller, wenn du in die Pedale trittst. Für Schrittgeschwindigkeit reicht es, das Daumengas zu bedienen.

ACHTUNG!

Die Safeklappe muss bei jeder Fahrt geschlossen sein.



- A Kilometerstand
- B Parkbremse ein/aus
- C Scheibenwischer ein/aus
- D Warnblinker ein/aus
- E Abblendlicht ein/aus
- F Akkuladung
- G Unterstützungsstufen einstellen
- H Geschwindigkeitsanzeige



ABSTELLEN

1. Parkbremse (B) anschalten.

2. Mit Keyfob auf dem RFID Reader (10) abmelden.

ACHTUNG!

Bitte stelle das Fahrzeug bevorzugt am rechten Fahrbahnrand oder am Rand des Gehwegs und achte darauf weder den fließenden Verkehr noch den Fußverkehr zu behindern!

Beim Verlassen des Fahrzeugs stets die Parkbremse betätigen.